



株式会社 タニタ

〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2 TEL.03-3558-8116 FAX.03-3968-2110

(報道資料)

**身につける場所を選ばない3Dセンサー搭載歩数計  
スプリットモード付き新モデル「BIG LCD」を2月1日に発売  
- 1日の累計および特定区間ごとの歩行データが1台で計測可能に -**

2008年1月28日

株式会社 タニタ

体組成計、体脂肪計、ヘルスマーターなど家庭用計量計測機器のトップメーカーである株式会社タニタ（東京都板橋区前野町1-14-2、社長・谷田大輔）は、3D（3軸加速度）センサーを搭載した歩数計の新モデルとして、特定の区間ごとの歩数、消費カロリー、脂肪燃焼量、距離、歩行時間をゼロからカウントできるスプリットモードなどを備えた「BIG LCD」を2月1日より発売します。生活習慣病の発症リスクが高まるメタボリックシンドロームが社会問題化する中で、手軽な健康維持手段となるウォーキングが注目されています。タニタでは身につける場所を選ばない3Dセンサー搭載歩数計のラインアップを拡充し選択肢を増やすことで、特に健康管理への意欲が高まる40代の需要を喚起したい考えです。価格は4725円（消費税込み）、2008年度に3万台の販売を計画しています。

加速度センサーを搭載した歩数計のほとんどは2軸のため、身につける場所によってはカウントできないことがあります。これに対しタニタの3Dセンサー搭載歩数計は、歩行動作を3次的に検出するため、ポケットの中だけでなくネックストラップ、バッグの中など、身につける場所や方向を選ばず歩数を正確にカウントできるのが特徴です。こうしたメリットが市場に評価され、2006年8月に発売した3モデルはいずれも当初の販売計画を上回るペースで推移しています。

今回、ラインアップに加わる「BIG LCD」は、これまでの3Dセンサー搭載歩数計の機能を踏襲しつつ、スプリットモードや液晶表示画面のワイド化、省電力設計によるバッテリー寿命の向上などを実現しました。なかでも利便性が高いのが、特定の区間ごとの歩数、消費カロリー、脂肪燃焼量、距離、歩行時間をカウントできるスプリットモードです。

一般的な歩数計で特定区間の歩数を計測する場合、いったんリセットするとそれまでの記録がゼロになったり、記録が残せても1日の累計は翌日にしか確認できなかったりするケ



ースがほとんどでした。この機能を使うと、買い物や通勤・通学、ウォーキング大会などといったさまざまなシーンでの歩行データを個別に記録することができ、かつ通常モードに戻せば 1 日の累計もその場で確認することが可能です。区間ごとのデータをこまめに知りたい方、毎日目標を決めて歩いている方などに有効な機能で、ウォーキングの工夫や楽しみがさらに広がるとみています。

計測・表示項目は歩数、消費カロリー、脂肪燃焼量、距離、歩行時間、7日間メモリーなど多機能です。カラーはホワイトとブラックの2色。男女問わず広範な年齢層に受け入れられるよう、丸みのあるシンプルなデザインとしました。

予防医療を強化し医療費を削減する制度改革として、4月から特定健康診査・特定保健指導が実施されます。これは40～74歳の健康保険加入者・被扶養者を対象に、メタボリックシンドロームやその予備軍を健診で見つけ出し、改善のための指導を行うというものです。要指導となった受診者は、運動量や身体の変化を目に見える形で記録していくこととなりますが、その改善を促す運動手段としてウォーキングは有効といえます。

こうした背景を踏まえタニタでは、健康づくりにおけるウォーキングの効果をさらに啓発するとともに、これまでの歩数計にない機能やイメージを持つ3Dセンサー搭載歩数計シリーズの特徴を広くアピールし拡販に努めたいと考えております。

#### <ご参考>



スプリットモードによる計測のイメージ

### 3Dセンサー搭載歩数計「BIG LCD」の製品仕様

製品名（機種番号）	3Dセンサー搭載歩数計「BIG LCD」（FB-724）	
カラー	ブラック（BK）／ホワイト（WH）	
表示	スプリットモード	任意区間の計測（歩数、消費カロリー、脂肪燃焼量、距離、歩行時間）
	歩数	最大99999歩 最小1歩
	時計	24時間表示
	消費カロリー	最大9999.9kcal 最小0.1kcal
	距離	最大149.99km 最小0.01km
	脂肪燃焼量	最大999.9g 最小0.1g
	歩行時間	最大1440分 最小1分
	メモリー	歩数・消費カロリー・距離・脂肪燃焼量・歩行時間のそれぞれ過去7日間分
電源	DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個使用 電池寿命 約0.5年（約6ヶ月 1日4時間作動した場合）	
本体寸法	D12.5×W38×H70mm	
質量	約25g	
主な材質	本体：ABS樹脂 カバー：透明アクリル樹脂	
付属品	取扱説明書、CR2032電池1個、ストラップ（本体に装着済み）	
価格（消費税込み）	4725円	



写真＝FB-724-WH（ホワイト）



**写真 = 首にさげてもバッグの中でもポケットの中でも計測可能な3Dセンサーを搭載**

報道資料に記載されている情報は発表日現在のものです。このため、時間の経過あるいは後発的なさまざまな事象によって、内容が予告なしに変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。